

Druckverlust – Ihre Pumpe startet obwohl kein Verbraucher offen ist

Regenwassernutzung

Peter Brendler

Goldberger Str. 110
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46

mobil: (01638) 98 36 43

FAX: (02104) 98 36 44

E-Mail: brendler@gmx.de

brendler-regenwasser.de

Dann verliert die Anlage irgendwo Druck. Wenn der bis auf den Einschaltdruck des Schaltautomaten (zB Kit 02) abgesunken ist, wird automatisch die Pumpe gestartet.

Die läuft dann nur kurz weil da nicht wirklich Wasser fließt und deshalb der Schaltautomat die Pumpe wieder abschaltet.

Werden die Abstände sehr kurz, kann dieses Takten zu Schäden an der Pumpe führen.

Der Druckverlust entsteht entweder im Kit oder bei einem Verbraucher. Meistens ist es ein undichtes Schwimmventil in einem der WC-Spülkasten.

In der WC-Schüssel kann man nichts erkennen.



Hier drin sitzt dieser Stößel



Dichtfläche

So finden Sie die Undichtigkeit

