



Anlage stromlos machen und dann einen Verbraucher öffnen, damit der Druck aus dem System entweicht.

Absperrventil zwischen Kit und Regenwasserleitung schließen.

Ausbau des Lüftungsgitters. Da sind 2 Schrauben (1).

Besorgen Sie sich ein passendes Bit. Mit einer Zange lässt sich dann die wandseitige Schraube lösen.

Die Muttern (2) von den Stangen lösen. Auf dem Bild gehen die Stangen nicht durch bis hinter den Pumpenmotor, bei Ihrer Pumpe schon.

Den Pumpenkopf (3) nach vorne abziehen und dabei den Pumpenmantel (5) festhalten.

Sie sehen 4 Schrauben am LA und eine Mutter in der Mitte auf der Achse. Sie brauchen davon nichts zu lösen, er lässt sich einfach nach vorne raus ziehen.

Den neuen LA mit der Nase nach unten in den Pumpenkopf einsetzen. Bei der Montage des Pumpenkopfes etwas auf die Dichtung 4 achten. Sie braucht aber nicht gewechselt werden.

Die Muttern an den Stangen gefühlvoll über Kreuz anziehen und immer testen, ob sich das Lüfterrad frei drehen lässt.

Sie müssen das Kit demontieren, weil es sonst nicht möglich ist, den Pumpenkopf zu demontieren.

Mutter (6) in Richtung roter Pfeil lösen. Sicherheitshalber das Absperrventil zum Haus hin schließen. Muss nicht sein, im Kit ist ein Rückflussverhinderer der aber uU nicht richtig dichtet wg fehlendem Gegendruck (Eimer bereit halten). Bei der Montage nicht knallhart anziehen, da ist eine Gummidichtung dazwischen. Handfest und dann noch etwas mit der Zange nachhelfen.

Bevor die Pumpe wieder gestartet wird, sie vorher über 7 mit Wasser zu befüllen.