

# Tacomat 2 Basic/Comfort

## Regenwassernutzung

Peter Brendler  
Goldberger Str. 110  
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46  
mobil: (01638) 98 36 43  
FAX: (02104) 98 36 44  
E-Mail: brendler@gmx.de  
brendler-regenwasser.de

### Ausführung:

- Vollautomatische, elektronische Steuerung der gesamten Anlage
- In Kombination mit den Pumpen CPS 15
- Hausinterne, bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung

### Ein satzgebiete:

- Kompakte Einheit zur automatischen Steuerung und Trinkwassernachspeisung von Regenwassernutzungsanlagen
- Ein- oder Zweifamilienhaus

### Lieferum fang:

- Füllstandsgeber mit 20 m Kabel
- Wandbefestigungs-Set




### Produktvorteile:

- steckerfertige, automatische Steuerungs- und Trinkwassernachspeisungseinheit
- mit verschiedenen Pumpentypen kombinierbar
- zur einfachen Nachrüstung für vorhandene horizontale Kreislumpen
- integrierte Rückschlagklappe für Installation unterhalb der Rückstau ebene
- Typ Comfort: Füllstandsanzeige mit kapazitivem Messverfahren, Anschlussmöglichkeit für Zubringerpumpe oder Rückstauwächter


### Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	In [A]	Gewicht [kg]
19086	230	16	14

### Ein bauzeichnung:



### Abmessungen:



A Höhe [mm]	460
B Breite [mm]	460
C Tiefe [mm]	210
D Notüberlauf	DN 70
E [mm]	120
F [mm]	265
G Trinkwasser	3/4"
Saugseite	1" AG