

## Inbetriebnahme der CPS mit einem Kit 02

### Regenwassernutzung

Peter Brendler  
Goldberger Str. 110  
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46

mobil: (01638) 98 36 43

FAX: (02104) 98 36 44


E-Mail: [brendler@gmx.de](mailto:brendler@gmx.de)

<https://aspri-luftabscheider.de>

### Die Pumpe darf nie trocken betrieben werden.

Befüllen Sie die Pumpe vor dem ersten Start mit Wasser.

Entweder über den Einfüllstutzen A oder besser über den Druckstutzen B bevor Sie das Kit montiert haben.



- Öffne Sie alle Verbraucher
- Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Kit und stecken Sie den Stecker des Kit in eine 230V-Steckdose.


Die Pumpe startet nicht

Die Pumpe startet und stoppt nach ca 10sek

Drücken Sie den roten Knopf. Die Pumpe startet. Eventuell muss er mehrmals gedrückt werden.

**Nach max 5min Laufzeit muss die Pumpe neu befüllt werden.**

**Fördert sie danach immer noch nicht, liegt es an einem Problem mit der Saugseite**



Die Pumpe startet und fördert jetzt ca 3 min am Stück. Schließen Sie die Verbraucher. Die Pumpe wird abgeschaltet. Jetzt ist Ihre Anlage betriebsbereit.